



Das Original

VERARBEITUNGSANLEITUNG

ANTI-RUTSCH BESCHICHTUNG FÜR BODENBELÄGE ALLER ART

Wichtige Hinweise:

Die Oberflächentemperatur muss höher 15° C sein! Die beschichtete Fläche für 24 Std vor Wasser- /Feuchtigkeitskontakt schützen. Beachten Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise auf den jeweiligen Etiketten! In unserer Sicherheitsbox finden Sie alles, was Sie für IHRE RUTSCHSICHERHEIT nach DIN 51130 benötigen: Für den ersten Arbeitsschritt empfehlen wir Ihnen, Haushaltshandschuhe zu tragen.

1. Entfernung aller Schmutz- und Seifenrückstände: Die Fläche mit Wasser benetzen. Anschließend mit Spezialreiniger und beiliegendem Schwamm unverdünnt und gut reinigen. Mit kaltem Wasser nachspülen. Fläche trocken reiben und für 24 h absolut trocken halten. Profi-Tipp: Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und arbeiten Sie nicht bei Regenrisiko, sofern Sie Anti-Rutsch-Beschichtung im Außenbereich einsetzen.
2. Begrenzen Sie die zu beschichtende Fläche mit dem beiliegenden Klebeband.
3. Stecken Sie die Spezialwalze auf den Rollenbügel. ACHTUNG! Haben Sie einen nicht-saugenden oder glatten Untergrund, wie z.B. glasierte Fliesen, überspringen Sie bitte Punkt 4 – 10 und fahren Sie direkt mit Punkt 11 fort!
4. Haftgrund kräftig durchschütteln (>1min.) Die Menge ist für ca. 2m² ausreichend.
5. Gießen Sie die benötigte Menge in die beigefügte Beschichtungs-Schale.
6. Tauchen Sie die Spezialwalze in den Haftgrund; walzen Sie überschüssiges Material aus, bis die Walze gleichmäßig getränkt ist und nicht mehr tropft.
7. Den Haftgrund gleichmäßig und dünn aufwalzen. Profi-Tipp: In der Flächenmitte beginnen und immer nach Außen arbeiten!
8. Nicht verbrauchtes Material füllen Sie in die Flasche zurück.
9. Waschen Sie das gesamte Werkzeug für den Wieder-Gebrauch gründlich mit lauwarmem Wasser aus.
10. Wenn die Fläche trocken ist, setzen Sie die Beschichtung fort. Trocknungszeit für den Haftgrund: ca. 1 Std. bei 20°C und guter Luftbewegung!
11. Anti-Rutsch-Beschichtung kräftig schütteln (> 2 min.).
12. Geben Sie die benötigte Menge in die Beschichtungsschale.
13. Tauchen Sie die Spezialwalze in das Beschichtungsmaterial; walzen Sie überschüssiges Material aus, bis die Walze gleichmäßig getränkt ist und nicht mehr tropft.
14. Beginnen Sie mit der Beschichtung. Immer aus der Flächen-Mitte aus arbeiten! In einer Richtung die gesamte Fläche bedecken; dann um 90° versetzt das aufgetragene Material gleichmäßig verteilen, wieder um 90° versetzt.
Profi-Tipp: beim letzten Durchgang ohne Druck auf die Walze – die Fläche abrollen.
15. Klebeband nach der Beschichtung bitte sofort entfernen.
16. Nicht verbrauchtes Anti-Rutsch-Beschichtungsmaterial können Sie in die Flasche zurückfüllen. Flaschen sind gut verschlossen und bei Keller- Temperatur ca. 3 Monate haltbar.
17. Waschen Sie das gesamte Werkzeug für den Wieder-Gebrauch gründlich mit lauwarmen Wasser aus.
18. Nach 24 Stunden Trocknungszeit ist Ihre Fläche wieder begehbar.
19. Frühestens 1 Woche nach der Beschichtung mechanisch reinigen!

Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen, schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@treppenpflege.com.