



Das Original

VERARBEITUNGSANLEITUNG

ANTI-RUTSCH BESCHICHTUNG FÜR BAD & WANNE

Wichtiger Hinweis:

Sorgen Sie bei der Beschichtung und für 24 h danach für eine Oberflächentemperatur höher 15°C!

Beachten Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise auf den jeweiligen Etiketten!

In unserer Sicherheitsbox finden Sie alles, was Sie für IHRE RUTSCHSICHERHEIT nach DIN 51097 benötigen:

Für die Arbeitsschritte 1+2 empfehlen wir Ihnen, Haushaltshandschuhe zu tragen.

1. Entfernung aller Kalkrückstände:
Benetzen Sie die Fläche mit warmem Wasser.
Kalklöser gleichmäßig auftragen, kurz (ca. 5-10min.) einwirken lassen, Fläche gründlich bürsten, mit kaltem Wasser nachspülen. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.
2. Entfernung aller Schmutz- und Seifenrückstände:
Spezialreiniger auf die angefeuchtete Oberfläche auftragen und mit Schwamm/Bürste reinigen. Mit kaltem Wasser nachspülen. Fläche trocken reiben und absolut trocken halten.
Profi-Tipp: Stülpen Sie einen Plastikbeutel über Brausekopf und Wasserhahn - Kopfbrause nicht vergessen.
3. Begrenzen Sie die zu beschichtende Fläche mit dem beiliegenden Klebeband.
4. Stecken Sie die Spezialwalze auf den Rollenbügel.
5. Anti-Rutsch-Beschichtung kräftig durchschütteln (>2min.) Die Menge ist für ca. 2m² ausreichend.
6. Gießen Sie die benötigte Menge in die beigelegte Beschichtungs-Schale.
7. Tauchen Sie die Spezialwalze in das Beschichtungsmaterial, walzen Sie überschüssiges Material aus, bis die Walze gleichmäßig getränkt ist und nicht mehr tropft.
8. Beginnen Sie mit der Beschichtung. Immer aus der Flächen-Mitte nach außen arbeiten.
Die Fläche zunächst in einer Richtung gleichmäßig und dünn beschichten dann um 90° versetzt das bereits aufgetragene Material nochmals mit der Rolle verteilen; wiederum 90° versetzt (ohne Druck auf die Walze) die Fläche abrollen.
9. Klebeband nach der Beschichtung bitte sofort entfernen.
10. Nicht verbrauchtes Anti-Rutsch-Beschichtungsmaterial können Sie in die Flasche zurück füllen.
Flasche ist gut verschlossen und bei Keller-Temperatur ca. 3 Monate haltbar.
11. Waschen Sie das gesamte Werkzeug für den Wieder-Gebrauch gründlich mit lauwarmen Wasser aus.
12. Nach 24 Stunden Trocknungszeit ist Ihre Dusche/Badewanne wieder benutzbar. (optimale Bedingungen: Temperatur > 20°C und gute Durchlüftung!)
13. Eine mechanische Reinigung darf erst nach einer Woche Trocknung durchgeführt werden.

Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an info@treppenpflege.com