



Das Original

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

ANTI-RUTSCH BESCHICHTUNG FÜR BAD & WANNE

Wichtiger Hinweis: Eine neue Beschichtung frühestens eine Woche nach dem Auftrag mechanisch reinigen !

Für die Unterhaltsreinigung können Sie alle haushaltsüblichen Reiniger verwenden. Vermeiden Sie jedoch den Einsatz von Essigreinigern oder Essigkonzentraten.

Bei allen Reinigern sollte der jeweilige Verarbeitungshinweis beachtet werden!

Die Reiniger dürfen keine abrasiven Wirkstoffe haben!

Die Reinigungsflüssigkeit bringen Sie am Besten mit einer weichen Bürste auf, die Nylon-Borstenlänge sollte mindestens 2,5 cm betragen!

Bürsten Sie in kreisförmigen Bewegungen und spülen anschließend mit klarem Wasser nach.

Im Allgemeinen ist die Anti-Rutsch-Beschichtung resistent gegen Desinfektionsmittel.

Beachten Sie aber unbedingt die jeweilige Verarbeitungsanleitung! Setzen Sie Reinigungskonzentrate niemals pur ein und achten Sie darauf, dass die Einwirkzeit nicht länger, als vom Hersteller empfohlen ist! Anschließend neutralisieren Sie immer mit kaltem, klarem Wasser.